

CHECKLIST REVISAO

DATA: 10/06/2026 EMBARCACAO: Lancha Teste MOTOR: Yamaha 40HP HORA DE USO: 120
MECANICO: OTAVIO CLIENTE: Cliente Exemplo

ALEGACOES/SOLICITACOES DO CLIENTE:

Motor nao liga em alta rotacao.

ORCAMENTO

1. () Aparência geral
2. (X) Retirar óleo da rabeta
3. () Verificar rotor
4. () Retirar anodo do cavalete
5. () Retirar anodos do bloco
6. () Retirar anodo da mufla
7. () Retirar e verificar velas
8. (X) Retirar (X) VST () carburador
9. () Verificar agulha da () VST () carburador
10. () Retirar filtros de combustível
11. () Verificar qual filtro separador lata ou elemento
12. () Retirar óleo do cárter
13. () Verificar borne de bateria
14. () Escovar anodos
15. () Conferir alarme do comando
16. () Fazer e passar a requisição
17. () Mandar as fotos

MONTAGEM REVISAO (ANTES DA PARTIDA)

1. (X) Limpeza da () VST (X) carburador
2. () Montagem da () VST () carburador
3. () Troca dos filtros de combustível
4. () Aperto com torque de 25nm das velas
5. () Recolocar os anodos do bloco
6. () Recolocar anodo da mufla
7. () Troca do filtro de óleo
8. () Colocar óleo do cárter
9. () Colocar óleo da rabeta
10. () Montar rotor
11. () Recolocar anodo cavalete
12. () Recolocar anodo da rabeta
13. () Conferir bujão do óleo de rabeta
14. () Conferir nível de óleo do cárter
15. () Limpar borne de bateria
16. () Lavar motor
17. () Lubrificar motor
18. () Engraxar as articulações
19. () Colocar adesivo de revisão

ASSINADO: _____